

AUROMEX®

TECHNICAL INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

LECTROLESS 850

速 化 劑

簡介：

AUROMEX LECTROLESS 850 是一種使用於 ABS 塑膠及環氧樹脂經催化處理後作速化處理，此鍍液作用是防止殘餘物由催化液直接帶入沉銅液，另能加強底料與銅之間的附著力及加快銅的起始沉積速度。

設備：

使用聚氯乙烯塑料或以氯乙烯樹脂噴塗鍍槽。

配制鍍液：

LECTROLESS 850 是以濃縮液體供應。

操作條件：

操作溫度 (°C)	18-35
時間 (分鐘)	2-10
操作濃度	15-20% v/v
攪拌	機械搖擺
** (需用純水稀釋)	

鍍液維護及補充方法：

每公升 LECTROLESS 850 濃縮液可處理 1000 平方呎工件面積，需按比例補充，如鍍液呈現混濁時則需更換。

AUROMEX®

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117