

AUROMEX®

TECHNICAL INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

PASCOAT AQ-L

水溶性抗氧化保護劑

簡介：

AUROMEX PASCOAT AQ-L 為一全新水溶性防氧化保護劑，適用於一般金屬如金(K金)、銀、銅、鎳、鋅、鐵等作抗氧化保護之用，此保護劑所產生之保護膜非常有效及隱定，不受外間環境影響，亦不含任何有機毒性，故非常安全，亦不會影響鍍層的閃光度，此配方已廣泛使用於鐘錶、珠寶飾物、銀器、眼鏡及其他工業零件作抗氧化保護之用。

配製方法：

PASCOAT AQ-L 是以高度濃縮液狀態供應，所以在配缸時必須先搖勻，後才抽取適量濃縮液用純水稀釋即可。以配 100 公升溶液計算，需用約 10 公升 PASCOAT AQ-L 濃縮液。

操作範圍：

		<u>範圍</u>	<u>最佳</u>
PASCOAT AQ-L 濃縮液	毫升 / 公升	100-150	100
操作溫度	°C	30-45	40
浸漬時間	分鐘	1-5	4

溶液補充及維護方法：

PASCOAT AQ-L 的消耗量則視乎操作量而定，需按時加入 AQ-L 濃縮液作補充。

註：所處理的鍍件必須先清洗及活化後才可放入保護液中以免溶液受污染，於浸漬完畢後只須作正常鍍後清洗處理即可。

AUROMEX®

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117