

# AUROMEX<sup>®</sup>

TECHNICAL

INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

## METROSTRIP AU-100 剝金劑

### 簡介：

**AU-100** 剝金劑為液體混合物可從鋼、銅、黃銅或鎳等底材上剝離金而不需使用電流亦不會傷及底材表面，剝金速率為 0.5-2 u 每分鐘，可隨溶液之溫度及攪拌狀況而改變。

**AU-100** 剝金劑適用於飾品、印刷電路板、電子工業之金層剝離，可剝離金量濃度高，且不會結晶或鹽類。

### 操作狀況：

	<u>範圍</u>	<u>標準</u>
1. <b>AU-100</b>	10-15% W/W	10% W/W
2. 氰化鉀	50-70 g/l	60 g/l
3. 溫度	20-55°C	30°C
4. 剝離速度	1 u/min at 30°C	
5. 攪拌	機械攪拌或空氣攪拌	

### 開缸：(10 公升)

- 1) 加入 7.5 公升水後溶入 600g KCN，再添加 1 公升 **AU-100** 攪拌均勻。
- 2) 加水至 10 公升後即可使用。

### 補充：

當剝離速度慢時，可補充 **AU-100** 20-50cc/公升後即可改善。

**AUROMEX<sup>®</sup>**

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117