

# AUROMEX<sup>®</sup>

## TECHNICAL INSTRUCTIONS

### DATA SHEETS

# METROSTRIP AU - 80

## 金、銀剝離劑

### 簡介：

**AUROMEX METROSTRIP AU-80** 金、銀剝金劑為液體混合物可從鋼或鎳等底材上剝離金銀而不需使用電流亦不會傷及底材表面，剝金速率為 0.5-2u 每分鐘，可隨溶液之溫度及攪拌狀況而改變。

**AUROMEX METROSTRIP AU-80** 剝離劑適用於飾品、印刷電路板、電子工業之金或銀層剝離，可剝離金量濃度高，且不會結晶或鹽類。

### 操作狀況：

	範圍	標準
1. AU-80	10-20% W/W	10% W/W
2. 氰化鉀	50-70 g/l	60 g/l
3. 溫度	20-55°C	30°C
4. 剝離速度	1 u/min at 30°C	
5. 攪拌	機械攪拌或空氣攪拌	

### 開缸：(10 公升)

- 1) 加入 7.5 公升水後溶入 600g KCN，再添加 1 公升 **AU-80** 攪拌均勻。
- 2) 加水至 10 公升後即可使用。

### 補充：

當剝離速度慢時，可補充 **AU-80** 20-50cc/公升後即可改善。

**AUROMEX<sup>®</sup>**

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117