

# AUROMEX®

## TECHNICAL INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

### LECTROLESS ET

### 化學粗化劑

#### 簡介：

AUROMEX LECTROLESS ET 是一種鉻酸／硫酸系統粗化液，有均勻一致的粗化速度，適用於 ABS 及環氧樹脂化學鍍前處理，其粗化功能可有效地除去鍍件基體表面的氧化膜，建立潔淨而均勻的表面，使化學沉銅層能與基層結合。鍍液操作簡易。

#### 設備：

使用鋼鐵缸襯上合適的聚氯乙烯塑料或以氯乙烯樹脂噴塗鍍槽，槽邊應備有抽氣裝置。可用石英或 TELFON 熱筆加熱。

#### 配制鍍液：

LECTROLESS ET 是以濃縮液體供應，使用時可按所需濃度配制。

配備一公升粗化溶液所需量：

	微粗化液	主粗化液
LECTROLESS ET 濃縮液	10% v/v	50% v/v
濃硫酸 (S.G. 1.84)	50ml/升	100ml/升

#### 操作條件：

	微粗化液	主粗化液
操作溫度 (°C)	室溫	30-50
粗化時間 (分鐘)	3-5	5-10

AUROMEX®

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117